

Kurzanleitung:

Montage Gesichtserkennung Upgrade am Entrance Gate

Lieferumfang:

- 1x Kamera
- 1x Halterung Kamera
- 1x USB Hub + Netzteil
- 1x 2-Fach Steckdosenleiste
- 2x M4 x 8mm Schrauben
- 1x Micro SD Karte

⚠ Sicherheitshinweis zur Stromversorgung:

Die Steckdosenleiste zur Stromversorgung des USB-Hubs kann in die Stele des Entrance Gates integriert werden.

Achtung: Diese Arbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden!

Wichtiger Hinweis zur Inbetriebnahme!

Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte:

Die Personenschleuse muss abschließend zwingend durch den technischen Support eingerichtet und konfiguriert werden, buchen Sie bitte vor dem Umbau schon einen Termin!

1. Vorbereitung und Montage der Halterung:

Die Halterung der Kamera kann an die vorhandene Monitorhalterung angeschraubt werden.

2. Geräteinstallation und Kabelführung:

Führen Sie anschließend alle benötigten Kabel (Kamera, USB-Kabel Monitor) direkt zum Raspberry Pi.

3. Verkabelung der Komponenten:

Zwecks Platzproblemen kann/muss der USB Hub in die Stele integriert werden, genauso die 2-Fach Steckdosenleiste.

Es sind gegebenenfalls Bohrungen zwecks Kabelführung nötig.

Verbinden Sie die Kamera zunächst mit dem USB-Hub.

Schließen Sie den USB-Hub danach an den Raspberry Pi an.

Bitte stecken Sie diesen zwingend in einen der blauen USB-Eingänge.

Nun kann auch direkt die Micro SD Karte am Raspberry Pi gewechselt werden.

Der USB-Hub benötigt Strom, bitte stecken Sie das mitgelieferte Netzteil für den USB Hub in die vorher vorbereitete und angeschlossene 2-Fach Steckdose.

4. Einrichtung durch den Tipico Support:

Ihre Gesichtserkennung ist nun bereit zur Einrichtung, bitte buchen Sie einen Termin zur Einrichtung der Gesichtserkennung beim technischen Support.

