

Kurzanleitung:

Montage der Gesichtserkennung an der Personenschleuse

Lieferumfang:

- 1x Kamera
- 1x Halterung Kamera
- 1x Halterung Monitor
- 1x 10" Monitor Touchscreen 1004L
- 1x HDMI Kabel (Micro HDMI auf HDMI)
- 1x USB Hub + Netzteil
- 1x 2-Fach Steckdosenleiste
- 4x M4 x 10mm Schrauben
- 1x Bon-Drucker (z.b. Epson TM-T88, nicht im Lieferumfang enthalten!)
- (Optional) 1x Micro SD Karte

Sicherheitshinweis zur Stromversorgung:

Die Steckdosenleiste zur Stromversorgung des USB-Hubs und des Monitors sollte in die Personenschleuse integriert werden.

Achtung: Diese Arbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden!

Wichtiger Hinweis zur Inbetriebnahme: Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte: Die Personenschleuse muss abschließend zwingend durch den technischen Support eingerichtet und konfiguriert werden, buchen Sie bitte vor dem Umbau schon einen Termin!

1. **Vorbereitung und Montage der Halterung:**
Setzen Sie vier Bohrungen am Oberteil der Personenschleuse und befestigen Sie dort die Monitorhalterung.
2. **Geräteinstallation und Kabelführung:**
Montieren Sie den 10-Zoll-Monitor sowie die Kamera samt Halterung. Führen Sie anschließend alle benötigten Kabel (Kamera, USB-Kabel für die Touch-Funktion, HDMI-Kabel, Stromkabel des Monitors und ggf. Epson Drucker) direkt zum Tipico Controller (Raspberry Pi).
3. **Verkabelung der Komponenten:**
Verbinden Sie den Monitor und die Kamera zunächst mit dem USB-Hub.
Der USB Hub benötigt Strom durch das mitgelieferte Netzteil!
Schließen Sie den USB-Hub danach an den Tipico Controller an. Bitte stecken Sie diesen zwingend in einen der blauen USB-Eingänge. Stecken Sie, wenn mitgeliefert, die neue Micro SD Karte in den Raspberry Pi.
4. **Standort für den Bon-Drucker:**
Am besten direkt nach der Personenschleuse ggf. an der Wand oder an der Kassen Theke befestigt. Es ist auch möglich einen zusätzlichen Arm zu besorgen der an der Halterung 10 Zoll-Monitor befestigt wird. Schließen sie den Bon-Drucker am USB HUB oder Raspberry Pi an.
5. **Einrichtung durch den Tipico Support:**
Ihre Gesichtserkennung auf Personenschleuse ist nun bereit zur Einrichtung, bitte buchen Sie einen Termin zur Einrichtung der Gesichtserkennung beim technischen Support.

