

Kurzanleitung:

Montage der Gesichtserkennung an der Personenschleuse

Lieferumfang:

- 1x Kamera
- 1x Halterung Kamera
- 1x Halterung Monitor
- 1x 10" Monitor Touchscreen 1004L
- 1x HDMI Kabel (Micro HDMI auf HDMI)
- 1x USB Hub + Netzteil
- 1x 2-Fach Steckdosenleiste
- 4x M4 x 10mm Schrauben
- (Optional) 1x micro SD Karte

⚠ Sicherheitshinweis zur Stromversorgung:

Die Steckdosenleiste zur Stromversorgung des USB-Hubs und des Monitors sollte in die Personenschleuse integriert werden.

Achtung: Diese Arbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden!

Wichtiger Hinweis zur Inbetriebnahme: Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte: Die Personenschleuse muss abschließend zwingend durch den technischen Support eingerichtet und konfiguriert werden, buchen Sie bitte vor dem Umbau schon einen Termin!

1. Vorbereitung und Montage der Halterung:

Setzen Sie vier Bohrungen am Oberteil der Personenschleuse und befestigen Sie dort die Monitorhalterung.

2. Geräteinstallation und Kabelführung:

Montieren Sie den 10-Zoll-Monitor sowie die Kamera samt Halterung. Führen Sie anschließend alle benötigten Kabel (Kamera, USB-Kabel für die Touch-Funktion, HDMI-Kabel und das Stromkabel des Monitors) direkt zum Tipico Controller (Raspberry Pi).

3. Verkabelung der Komponenten:

Verbinden Sie den Monitor und die Kamera zunächst mit dem USB-Hub. Schließen Sie den USB-Hub danach an den Tipico Controller an. Bitte stecken Sie diesen zwingend in einen der blauen USB-Eingänge. Stecken sie wenn mitgeliefert die neue micro SD Karte in den Raspberry Pi.

4. Einrichtung durch den Tipico Support:

Ihre Gesichtserkennung auf Personenschleuse ist nun bereit zur Einrichtung, bitte buchen Sie einen Termin zur Einrichtung der Gesichtserkennung beim technischen Support.

